










【バッテリーパックの入れ方】

			
①電池ボックスカバーの「△印」の両端を押し上げてください。	②電池ボックスカバーを外してください。	③電池ボックスにバッテリーパックを入れてください。 ※バッテリーパックの+、-の方向に注意して入れてください。 ※バッテリーパックの+、-を逆に入れると故障の原因になります。	④電池ボックスカバーを取付けてください。

【電池の入れ方】

			
①電池ボックスカバーの「△印」の両端を押し上げてください。	②電池ボックスカバーを外してください。	③電池ボックスに単3乾電池を3個入れてください。 ※電池の+、-の方向に注意して入れてください。 ※電池の+、-を逆に入れると故障の原因になります。 ※環境保護の為、充電式電池の使用を推奨します。	④電池ボックスカバーを取付けてください。

【使用方法】

		
①スイッチをIN(吸気)に合わせると帽体内に外気を取り入れます。 ※スイッチを下に下げるとファンモーターはIN(吸気)になります。 ※ファンモーターが作動していることを確認してください。	②スイッチをOUT(排気)に合わせると帽体内の熱気を排出します。 ※スイッチを上に出げるとファンモーターはOUT(排気)になります。 ※ファンモーターが作動していることを確認してください。	③作業終了及び休憩の時は、必ずスイッチをOFF(切)にしてください。 ※スイッチを中央に合わせるとファンモーターはOFF(切)になり、停止します。 ※ファンモーターが停止していることを確認してください。

【交換部品】

ひさは交換用部品として販売しております。

お問い合わせいただいた販売店へお問い合わせください。

●No.SPH399-S スモーク ●No.SPH399-C クリア ●No.SPH399-G グリーン

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品がセットされています。

【手入れ方法】

①汚れは、薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を真水で濡らし、拭き取ってください。

②シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は帽体や部品の性能を劣化させるので絶対に使用しないでください。

③防水仕様ではありませんので、水洗いは絶対にしないでください。

【アフターサービス】

本製品が故障した場合は、当社で修理させていただきます。

ただし、以下の場合には除外させていただきます。

①通常の使用以外で発生したと判断できる場合の故障又は破損。

②改造されたり不当な修理をされたことによる故障又は破損。

【製品仕様】

電源	ハイブリッド電源		ヘルメット本体のみ	
	No.BP-7709 バッテリーパック	アルカリ乾電池単3形3本(別売)	No.399F 約510g	No.399FSH 約520g
連続稼働時間※	約9時間	約8時間	重量	
			アルカリ乾電池単3形3本(別売り)	約68g
			No.BP-7709 バッテリーパック	約46g
			風量	
			「IN」:約204L/min	「OUT」:約180L/min

※未使用の乾電池、又は満充電の充電式電池の稼働時間です。 ※製品の使用環境や、電池の仕様により稼働時間に差が生じる場合があります。