

# No.1344 防じんメガネ (保護めがね) 取扱説明書

つる:ナイロン+エラストマー  
レンズ:ポリカーボネート



- この度は当社製防じんメガネをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。  
防じんメガネを使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上使用して下さい。  
【この説明書は読んだ後も大切に保管して下さい。】
- 疑問や不明な点がございましたら、下記の当社消費者相談室までご連絡下さい。
- この説明書を紛失した場合も同室までご請求下さい。
- この防じんメガネは、飛来粉じん、浮遊粉じん、薬液飛沫等から眼を保護する為に使用するものですが、絶対的に安全性を保障するものではありません。  
使用にあたっては、最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めて下さい。

## ⚠️注意 使用方法を間違えると眼に重大な障害を及ぼします。

- ①熱現場、有害光線の発生する場所では、絶対に使用しないで下さい。
- ②レンズやつるにキズ、ヒビ割れ、欠け、変形等のある場合は、絶対に使用しないで下さい。
- ③大きい衝撃のある飛来物があると予測される作業には、防災面と併用して下さい。
- ④化学薬品取扱作業では顔全体を保護する防災面と併用して下さい。
- ⑤改造、修理等は事故の原因となり、大変危険です。絶対にしないで下さい。
- ⑥レンズにシンナー等の溶剤が付着した場合は、衝撃強度が低下すると考えられますので飛来物のある作業には絶対に使用しないで下さい。
- ⑦一度でも強い衝撃を受けた防じんメガネは新しいものと取換えて下さい。
- ⑧フレーム等より粉じんが流入するような場合は、当社製ゴグル形(No.1280・No.1210・No.1220・No.1390)の防じんメガネをご使用下さい。
- ⑨長期間使用していると各部にゆるみが生じることがあります。点検の上、使用して下さい。
- ⑩アレルギー等で皮膚に異常を感じた場合は、使用を中止して下さい。

## 手入れ

- ①常にレンズ、つるはきれいにして下さい。
- ②レンズを汚れた布や手袋等で拭かないで下さい。(キズがつき易い)
- ③鉄粉や粉じんを含んだ布等で拭かないで下さい。(キズがつき易い)
- ④汚れは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤で洗い、きれいな柔らかい布で軽く拭いて下さい。
- ⑤熱湯及びシンナー等の溶剤では、絶対に拭かないで下さい。(性能が低下します。)
- ⑥保管状態によっては、レンズ表裏がまれに白くなる場合があります。  
これは防曇剤の働きによるもので異常ではありません。きれいな柔らかい布で拭いて下さい。

## 保管

- ①メガネは、丁寧に扱って下さい。
- ②メガネの上に重いものは置かないで下さい。
- ③車内、車のトランク等、高温(50℃以上)になる場所に置いたり、保管しないで下さい。
- ④キズがつき易い場所に保管しないで下さい。
- ⑤メガネは、手入れをしてから保管して下さい。

## 消毒方法

市販の塩化ベンザルコニウム10w/v%水溶液を150~200倍の水で薄め、消毒液として使用して下さい。

- ①消毒液にメガネを約10分間浸漬します。
- ②メガネに付いた消毒液を水道水でよく洗い流し、柔らかい布等で拭いて下さい。  
くもり止め加工したレンズは、強くこすらずに柔らかい布等で軽く押さえて水気を取るようにして下さい。(性能が低下し、キズがつき易い為)
- ③一度使用した消毒液は再使用せず、破棄して下さい。

【発行元】株式会社 トーヨー セーフティ  
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工業公園  
U R L: <http://www.toyo-safety.co.jp>  
【消費者相談室】TEL.0794-83-0155  
日本工業規格認証取得工場  
日本保護眼鏡工業会会員  
【製造元】東洋物産工業株式会社